

หมายเหตุ

เนื่องจากบอร์ด **ET-BASE AVR EASY** และบอร์ด **ET-EASY AVR LCD** ได้เปลี่ยนคริสตอลบนบอร์ด จาก **19.6608 MHz** เป็น **16 MHz** ดังนั้นก่อนใช้งาน ให้ทำการตรวจสอบคริสตอลบนบอร์ด และเลือกบอร์ดเป็นรุ่น **16 MHz** ด้วย เช่น ถ้าใช้บอร์ด **ET-BASE AVR EASY328** ที่ใช้คริสตอล **19.6608 MHz** ก็ให้เลือกบอร์ดเป็น **ET-EASY328 BASE** แต่ถ้าใช้คริสตอล **16 MHz** ก็ให้เลือกบอร์ดเป็น **ET-EASY328 BASE 16MHz** เป็นต้น

NOTE:

Because it changes Crystal on **Board ET-BASE AVR EASY** and **Board ET-EASY AVR LCD** from 19.6608 MHz to 16 MHz; so, customer needs to check Crystal on board carefully and choose Board as 16 MHz. For example, if using Board ET-BASE AVR EASY328 that uses Crystal 19.6608 MHz, it needs to choose Board as **ET-EASY328 BASE**; or, if using Crystal 16 MHz, it needs to choose Board as **ET-EASY328 BASE 16MHz**.

